

TOT UW DIENST



Regeneratiepictogrammen
en te volgen procedures
voor de operator

**Gelieve de tekst aandachtig te lezen
of SCAN de QR code en bekijk de video**



Automatische regeneratie:

Bij normaal gebruik start de motor automatische reinigingscyclus.

Er zijn geen melding op het display en de operator dient geen actie te ondernemen en kan verder werken. Het volle vermogen van de machine wordt hierdoor niet beïnvloed en het stationair toerental stijgt niet tijdens de automatische regeneratie.

Bij lichte inzet zou het kunnen dat de Automatische regeneratie niet plaatsvind :

- Bij lichte applicatie/inzet wordt onvoldoende warmte genereert in de uitlaat
- De machine werd uitgeschakeld tijdens een automatische regeneratie *



Amberkleurig icoon: Tijdens het rijden zal het icoon regelmatig aan en uit gaan. geparkeerde regeneratie beschikbaar wanneer het de operator uitkomt geen directe actie vereist



Knipperend amberkleurig icoon: geparkeerde regeneratie moet uitgevoerd worden binnen 1-2 uur. De truck beperkt het motortoerental en koppel totdat de regeneratie is voltooid. Regeneratie vereist de truck te parkeren met lopende motor. Regeneratieduur +/- 30 min.



Rood icoon: de vereiste regeneratie werd niet uitgevoerd en een herstelregeneratie vereist. De prestaties van de machine worden automatisch beperkt. Een geparkeerde herstelregeneratie is vereist. Regeneratieduur tot 1,5u


Alvorens de regeneratie te starten:

Plaats de machine op een vlakke ondergrond, buiten of in een goed geventileerde ruimte en weg van brandbare voorwerpen of producten. Zet de handrem aan en plaats de transmissie in neutrale stand. Laat het gaspedaal los in onbediende stand.



Een regeneratie starten:

Veeg naar beneden op het scherm
Druk op de regeneratieknop
Als aan alle voorwaarden is voldaan, begint de regeneratie.
Op dat moment mag de operator de stoel van de operator verlaten, maar moet hij in de buurt van de machine blijven.

Tijdens elke generatie brand het amberkleurig icoon 



**De machine nooit uitschakelen tot regeneratie volledig voltooid is!
De extra ingespoten brandstof kan leiden tot verdunning van de motorolie
met eventuele motorschade tot gevolg.**

***indien de machine is uitgerust met een automatisch stillegstelsel van de motor bij het verlaten van de zetel moet de bestuurder op de machine blijven zitten tijdens de regeneratie !!!**